



POPIS DIJELOVA:

a - UZGLAVLJE	kom.1
b - UZNOŽJE	kom.1
c – BOČNA STRANICA.....	kom.2

VIJAK M6x50.....	kom.8
MATIČNI ULOŽAK.....	kom.8
VIJAK 4x40.....	kom.4
IMBUS KLJUČ.....	kom.1

POSTUPAK MONTAŽE:

1. Umetnuti matične uložke u predviđene rupe u bočnim stranicama (c).
2. Uzglavlje (a) i uznožje (b) povezati bočnim stranicama (c) vijcima M6x50.

NAPOMENA:

Vijak 4x40 služi za učvršćivanje podnica (kupuje se odvojeno).

